



Rechargeable Wireless UHF Microphone

MIC-PRO-HF (with receiver)

Code: 17-2062

ROADY-FL-MIC (w/o receiver)

Code: 17-2061



COMPATIBLE WITH ROADY-FL



Imported from China by **LOTRONIC S.A.**

Av. Z. Gramme 9 • B-1480 Saintes

Description

Wireless microphone for our ROADY-FL combo that will give clarity and full rich sound to your voice.

- Display with frequency and battery status
- LED indicator which lights up steadily or only to the sound of your voice
- Possibility to change frequency in case of interference
- Rechargeable via USB
- Supplied with USB charger lead

Battery life time	4-8h
Charging time	3-4h
Charging port.....	USB type C
Battery.....	3.7Vdc 1600mAh
Sensitivity.....	-50dB +/-3dB
Freq. range	100Hz – 10kHz
UHF range	10m
UHF frequency band.....	864.2 - 864.8MHz
Dimensions	211 x 47 x 47mm
Weight.....	0.256kg

Function Diagram





Microphone UHF rechargeable

Ce mode d'emploi couvre les références:
MIC-PRO-HF (avec récepteur, utilisable sur toute enceinte équipée d'une entrée micro filaire)
Code: 17-2062
ROADY-FL-MIC (sans récepteur)
Code: 17-2061

COMPATIBLE AVEC ROADY-FL



Mehrsprachige Bedienungsanleitung von unserer Website herunterladen
Descargue el manual en otros idiomas desde nuestro sitio web

Description

Microphone sans fil pour notre combo ROADY-FL qui donnera clarté et richesse à votre voix.
- Affichage de la fréquence et de l'état de la batterie
- Indicateur LED qui s'allume en permanence ou seulement au son de votre voix
- Possibilité de changer de fréquence en cas d'interférences
- Rechargeable via USB
- Fourni avec un cordon de charge USB

Autonomie de la batterie.....	4-8h
Durée de charge	3-4h
Port de charge	USB type C
Batterie.....	3.7Vdc 1600mAh
Sensibilité	-50dB +/-3dB
Bande de fréquences.....	100Hz – 10kHz
Bande UHF	10m
Bande de fréq UHF.....	864.2 - 864.8MHz
Dimensions	211 x 47 x 47mm
Poids	0.256kg

Fonctions



Capsule du micro

Anneau lumineux : 2 modes de fonctionnement
Allumé en permanence ou clignotant lorsque quelqu'un parle dans le microphone

Affichage LED : indique la fréquence et l'état de fonctionnement

Marche/Arrêt: pression longue pour allumer/éteindre, pression courte pour changer le mode d'éclairage

Bouton d'appairage : Appuyez sur ce bouton pendant 10 sec. après la mise sous tension. Le micro entre en mode d'appairage et la LED clignote. Allumez le haut-parleur pour jumeler le micro avec le haut-parleur. Appuyez brièvement sur ce bouton pour quitter.
Appuyez brièvement pour changer de fréquence.

Antenne de transmission : Ne pas couvrir l'antenne pendant le fonctionnement, sinon la distance de transmission sera réduite.

Connecteur USB-C pour charger la batterie intégrée



Uniquement MIC-PRO-HF

- Indicateur de batterie
- Mise sous tension/hors tension
- Indicateur de connexion du microphone 2
- Indicateur de connexion du microphone 1
- Indicateur de batterie, voyant rouge allumé en charge, voyant rouge éteint lorsque la batterie est chargée
- Port de charge: utilisez le cordon USB fourni